




## Jak pečovat o vybavení v průběhu sezóny (vlastní i vypůjčené)

- 1** Lyže po každém lyžování co nejdříve osušte! a umístěte do suché místnosti. Nikdy nenechávejte mokré lyže v rakvi, nebo obalu na lyže. Rezavé hrany nevydrží tak dlouho ostré a lyže musí dříve do servisu.

**Náš tip:** vždy používejte pásky na lyže (jak u špice tak paty lyže), zabráníte tak nechtěnému kontaktu skluznice a hran lyží! (tupení hran, poškrábání skluznice)



- 2** Lyže pravidelně voskujte! Pouze pravidelně voskovaná lyže zajistí dobrý skluz a požitek z jízdy (nelepi se sníh na skluznice). Pravidelným voskováním zároveň ošetřujete (konzervujete) ocelové hrany, které jsou méně náchylné k rezivění.

**Náš tip:** lyže si můžete kdykoliv navoskovat kapesním tekutým voskem **TOKO EXPRESS MINI**, jehož součástí je aplikátor s leštící hlavicí. Nutná výbava každého lyžaře!



- 3** Nabruste si boční a spodní hranu! Lyže Vám již nedrží na ledu či tvrdém podkladu? Pořídte si tento jednoduchý praktický nástroj, kterým si na horách udržíte hrany v kondici:

**Náš tip:** **SWIX 6-WAY TUNER SADA** po 5-7 dnech lyžování si přibruste boční i spodní hranu. Sada obsahuje kámen i diamant, pro finální vyleštění a tuning hrany.



- 4** Lyžáky musí být vždy suché! Pokud si lyžáky dobře nevysušíte, budou Vám druhý den mrznout prsty!  
1) k vysoušení používejte elektrický vysoušeč s UV lampou proti zápachu.  
2) nikdy nevytahujte ze skeletu vnitřní botičku - sušení botičky mimo skelet deformuje vnitřní botu !!!  
3) Po vyzutí se z lyžáků, vždy zapněte všechny přezky, lyžáky se Vám budou druhý den lépe zapínat.

**Náš tip:** k vysoušení bot si pořídte **SIDAS DRYWARMER PRO USB** s UV lampou proti zápachu a možností si vysušit i rukavice, které potřebují stejnou péči jako lyžáky.

